

Телфин

Инструкция по настройке ATCOM AT620R.

После физического подключения телефона, настроить его можно двумя способами.

1) Через меню телефона. Для этого жмем кнопку «MENU», вводим пароль(по умолчанию — 123), переходим в меню «06 SIP SET» и вводим полученные при подключении параметры.

2) Через веб.интерфейс телефона. Данный способ позволяет произвести более глубокие настройки телефонии в устройстве. Для этого на джостике(вокруг кнопки «MENU») жмем вверх или вниз. Верхний IP адрес — адрес телефона. Пройти по нему можно через веб.браузер ПК, находящегося в той же сети, что и телефон.

Если ПК подключен к телефону напрямую через разъем PC, то чтобы зайти в его настройки, необходимо посмотреть в сетевых параметрах ПК, полученных от телефона, адрес шлюза/gateway и через веб.браузер ПК зайти на этот адрес. По умолчанию, если настройки в телефоне не меняли, адрес должен быть — 192.168.10.1

Вкладка «Current Status» (рис.1) отображает общую информацию состояния телефона.

WAN		LAN	
Connect Mode	DHCP	IP Address	192.168.10.1
MAC Address	00:09:45:59:eb:ae	DHCP Server	ON
IP Address	192.168.5.81		
Primary DNS	202.96.134.133		
Alternate DNS	202.96.128.68		
Gateway	192.168.5.254		

Phone Number		
SIP LINE 1	0005*216@cloud.telphin.ru :5060	Registered
SIP LINE 2	@ :5060	Unapplied
IAX2		Unregistered

Рис.1

Меню «Network» отображает возможные настройки WAN(рис.2) и LAN(рис.3) интерфейсов.

WAN Status	
Active IP	192.168.5.81
Current Netmask	255.255.255.0
Current Gateway	192.168.5.254
MAC Address	00:09:45:59:eb:ae
Get MAC Time	20110218

WAN Setting

Static DHCP PPPOE

Auto DNS

APPLY

Рис.2

LAN Set	
LAN IP	192.168.10.1
Netmask	255.255.255.0
DHCP Service	<input checked="" type="checkbox"/>
NAT	<input checked="" type="checkbox"/>
Bridge Mode	<input type="checkbox"/>

APPLY

Рис.3

Меню «VOIP» (рис.4) отображает возможные настройки для сервиса телефонии.

Basic Setting			
Register status	Registered	Proxy Server Address	<input type="text"/>
Server Name	<input type="text" value="Адрес сервера"/>	Proxy Server Port	<input type="text"/>
Server Address	<input type="text" value="Адрес сервера"/>	Proxy Username	<input type="text"/>
Server Port	<input type="text" value="Порт сервера"/>	Proxy Password	<input type="text"/>
Account Name	<input type="text" value="SIP ID"/>	Domain Realm	<input type="text"/>
Password	<input type="text" value="Password"/>	Enable Register	<input checked="" type="checkbox"/> <!
Phone Number	<input type="text" value="SIP ID"/>	Display Name	<input type="text"/>

APPLY

Advanced Set

Рис.4

При настройке программы на обычную линию сети Телфин:

«Server Name» / «Server Address» - voice.telphin.com

«Server Port» - 5068

«Account name» / «Phone number» - номер линии, вида «000xxxxx» / «SIP ID»

«Password» - пароль устройства.

При настройке программы на добавочный виртуальной АТС «Телфин.Офис»:

«Server Name» / «Server Address» - адрес вашего «Телфин.Офиса», который указан в высланном вам на эл.почту файле PDF с данными по АТС.

«Server Port» - 5060

«Account name» / «Phone number» - SIP ID добавочного, вида «xxxx*номер_добавочного»

«Password» - пароль добавочного виртуальной АТС «Телфин.Офис».

Затем нажмите «Advanced Set» для перехода в расширенные настройки телефонии.

Меню «**Advanced Set**» (рис.5) отображает дополнительные настройки телефони.

Укажите в настройке «**Local Port**» свободный локальный порт в вашей сети.

Для того, чтобы не использовать возможно занятый другим устройством/программой стандартный порт.

Если это первый телефон, укажите 5070. Для каждого последующего телефона, увеличивайте это значение на +10.

Измените все остальные параметры согласно образцу ниже.

Advanced Set

Advanced SIP Setting				
Register Expire Time	1800	seconds	Forward Type	Off
Auto Detect Server Interval	60	seconds	Forward Phone Number	
User Agent	ATCOM		Server Type	common
Signal Key			DTMF Mode	DTMF_RFC2833
Media Key			RFC Protocol Edition	RFC3261
Local Port	порт в лок. сети		Transport Protocol	UDP
Hotline Number			Subscribe Expire Time	1800 seconds
MWI Number			Conference Number	
Ring Type	Default		Enable Conference Num	<input type="checkbox"/>
Enable Keep Authentication	<input type="checkbox"/>		Signal Encode	<input type="checkbox"/>
Auto Detect Server	<input type="checkbox"/>		Rtp Encode	<input type="checkbox"/>
Enable Via rport	<input type="checkbox"/>		Enable Session Timer	<input type="checkbox"/>
Enable PRACK	<input type="checkbox"/>		Answer With Single Codec	<input type="checkbox"/>
Long Contact	<input type="checkbox"/>		Auto TCP	<input type="checkbox"/>
Click To Talk	<input type="checkbox"/>		Enable URI Convert	<input type="checkbox"/>
Ban Anonymous Call	<input type="checkbox"/>		Enable Displayname Quote	<input type="checkbox"/>
Dial Without Register	<input type="checkbox"/>		Enable GRUU	<input type="checkbox"/>
Enable Strict Proxy	<input type="checkbox"/>		Enable Subscribe	<input type="checkbox"/>
APPLY				

Рис.5

Меню «**Advanced**» вкладка «**Call Service**» (рис.5) позволит при необходимости вкл./откл. ожидание вызова — настройка «**Enable Call Waiting**».

IP Phone

ATCOM

Current Status | Network | VOIP | **Advanced** | Dial-peer | Config Manage | Update | System Manage

Call Service Setting

No Answer Time	20 (seconds)	P2P IP Prefix	
No Disturb	<input type="checkbox"/>	Ban Outgoing	<input type="checkbox"/>
Enable Call Transfer	<input type="checkbox"/>	Enable Call Waiting	<input type="checkbox"/>
Auto Answer	<input type="checkbox"/>	Accept Any Call	<input checked="" type="checkbox"/>
Enable Three Way Call	<input checked="" type="checkbox"/>		

Apply

Black List

<input type="text"/>	Add	<input type="text"/>	Delete
----------------------	-----	----------------------	--------

Limit List

<input type="text"/>	Add	<input type="text"/>	Delete
----------------------	-----	----------------------	--------

Рис.6

Меню «**System Manage**» (рис.7) позволит изменить стандартные параметры доступа к телефону.

IP Phone

ATCOM

Current Status | Network | VOIP | Advanced | Dial-peer | Config Manage | Update | **System Manage**

Account Manage

Set Menu Password

Menu password:

Set

Set Keyboard Lock

Keyboard Lock password:

Enable Keyboard Lock:

Set

Set Backlight Timeout

Backlight Timeout: 30

Set

Set Greeting Message

Greeting Message:

Set

User Set

User Name	User Level
admin	Root
guest	General

Add User

User name:

User level:

Password:

Confirm:

Submit

Рис.7