

Инструкция по настройке АТСОМ АТ610.

После физического подключения телефона, нажимаем кнопку Info и держим, на экране поочередно высвечиваются следующие значения: IP-адрес, Gateway/Шлюз по умолчанию и SIP id настроенного в телефоне аккаунта. IP адрес — это и есть адрес адрес телефона. Пройти по нему можно через веб.браузер ПК, находящегося в той же сети, что и телефон.

По умолчанию на телефоне включено «автоматическое получение ip-адресов» / «DHCP».

По умолчанию логин и пароль для входа в на веб.интерфейс — admin/admin

Вкладка «Current Status» (рис.1) отображает общую информацию состояния телефона.

ATCOM	IP Phone						
	System Manage						
				Running Status			
		Network					
				WAN			
		Connect Mode		DHCP			
		MAC Address		00:09:45:5a:f7:30			
		IP Address		192.168.5.99			
		Primary DNS		202.96.134.133			
		Alternate DNS		202.96.128.68			
		Gateway		192.168.5.254			
		Phone Number					
		SID LINE 1	0005*216@cloud telphin ru -5060	Registered			
		SIP LINE 2	@ :5060	Unapplied			
			Version: VOIP PHONE V1.	7.334.137 Apr 6 2011 12:32:11			

Рис.1

Меню «Network» (рис.2) отображает возможные настройки WAN части телефона.

	IP Phone						
ATCOM	Current Status Network VC	<u> DIP Advanced Dia</u>	I-peer Config M	anage <u>Update</u> <u>System Manage</u>			
					WAN Configuation		
		WAN Status					
		Active IP		192.168.5.99			
		Current Netmask		255.255.255.0			
		Current Gateway		192.168.5.254			
		MAC Address		00:09:45:5a:f7:30			
		Get MAC Time		20110902			
		WAN Setting					
		Static	DHCP 💿	PPPOE			
		Auto DNS					
		L		APPLY			

Рис.2



Меню «VOIP» (рис.3) отображает возможные настройки для сервиса телефонии.

Рис.З

При настройке телефона на обычную линию сети Телфин:

«Server Address» - voice.telphin.com

«Server Port» - 5068

«Account name» / «Phone number» - номер линии, вида «ОООххххх» / «SIP ID»

«Password» - пароль устройства.

<u>При настройке телефона на добавочный виртуальной АТС «Телфин.</u>Офис»:

«Server Address» - адрес вашего «Телфин.Офиса», который указан в высланном вам на эл.почту файле PDF с данными по ATC.

«Server Port» - 5060

«Account name» / «Phone number» - SIP ID добавочного, вида «хххх*номер_добавочного» «Password» - пароль добавочного виртуальной АТС «Телфин.Офис».

Затем нажмите «Advanced Set» для перехода в расширенные настройки телефонии.

Меню «Advanced Set» (рис.4) отображает дополнительные настройки телефонии. Укажите в настройке «Local Port» свободный локальный порт в вашей сети. Для того, чтобы не использовать возможно занятый другим устройством/программой стандартный порт. Если это первый телефон, укажите 5070. Для каждого последующего телефона, увеличивайте это значение на +10.

Измените все остальные параметры согласно образцу ниже.

Register Expire Time	1800	seconds	Forward Type	Off	
Auto Detect Server Interval	60	seconds	Forward Phone Number	ĺ	
User Agent	ATCOM		Server Type	common	
Signal Key			DTMF Mode	DTMF_R	FC2833 🚽
Media Key			RFC Protocol Edition	RFC3261	•
Local Port	порт в лок.	сети	Transport Protocol	UDP -	
Hotline Number			Subscribe Expire Time	1800	seconds
MWI Number			Conference Number	[
Ring Type	Default -		Enable Conference Num		
Enable Keep Authentication	0		Signal Encode		
Auto Detect Server			Rtp Encode		
Enable Via rport			Enable Session Timer		
Enable PRACK			Answer With Single Codec		
Long Contact			Auto TCP		
Click To Talk	0		Enable URI Convert		
Ban Anonymous Call	0		Enable Displayname Quote		
Dial Without Register			Enable GRUU		
Enable Strict Proxy			Enable Subscribe		

Рис.4

Меню «Advanced» вкладка «Call Service» (рис.5)

позволит при необходимости вкл./откл. ожидание вызова — настройка «Enable Call Waiting».

ATCOM	IP Phone Current Status Network VOIP Advanced Dial-peer Config Manage Update System Manage							
• SIP					Call Service Setting			
• <u>Digital Map</u> • <u>STUN</u>		No Answer Time	20 (seconds)	P2P IP Prefix				
 <u>Call Service</u> Audio Settings 		No Disturb		Ban Outgoing				
- <u>Addio oottiingo</u>		Enable Call Transfer	S	Enable Call Waiting	S			
		Auto Answer		Accept Any Call	S			
		Enable Three Way Call	S	Mute Mode				
			Ap	ply				
		Black List						
			Add		Delete			
		Limit List	Add		Delete			

Рис.5

Меню «System Manage» (рис.6) позволит изменить стандартные параметры доступа к телефону.

		IP	Phone			
ATCOM'	Current Status Network VO	IP Advanced Dial-peer	Config Manage	<u>Update</u>	<u>System Manage</u>	
• <u>Account Manage</u> • <u>Phone Book</u>					Account Manage	•
 Syslog Config Time Set 	Set Keyboard Password					
• Call Log		Keypad password				1
• <u>Logout</u> • <u>Reboot</u>				Set)	1
		User Set]
	User Level					-
		admin Root]
		guest		General	4]
		Add User]
		User name				1
		User level	Root 💌			1
		Password				1
		Confirm]
				Submit	it.	
		Account Option				1
		admin 💌			Delete Modify	