

Настройка телефона Fanvil C58

Физическое подключение телефона, пример (рис.1) Подключение устройства может производиться по следующей схеме:







Диаграмма настройки сети через меню телефона (рис.2).



Зайдя в «**Меню**» > «**Статус**» > «**WAN IP**» посмотрите полученный по DHCP(автоматически) IP-

адрес, или согласно рисунку 2, настройте необходимые статические сетевые параметры.

ПРИМЕЧАНИЕ: Полная структура меню телефона представлена на рисунке 16.

Для входа на **веб.интерфейс** телефона, введите **IP-адрес** телефона **в адресную строку веб.браузера** и нажмите **«Enter».** Логин / пароль по умолчанию — **admin** / **admin**. Если телефон настраивался нами, пароль может быть **8357446**. Для настройки SIP-устройств рекомендуем использовать только **«Mozilla Firefox» или «Internet Explorer»**



В меню «VoIP» в настройках «SIP» выполните настройки согласно рисунку 3.

	SIP IAX2	STUN	План набора
> Базовые	Линия SIP SIP 1	-	
⇒ Сеть	Базовые настройки >>		
	Статус	Зарегистрировано	Domain Realm
> VoIP	Адрес сервера	адрес сервера	Адрес SIP прокси сервера
	Порт сервера	порт сервера	Порт SIP прокси сервера
› Телефон	Аутентификационное имя пользователя	SIP ID	Пользователь SIP прокси
ь финин Кларинии	Пароль	password	Пароль SIP прокси
у функц. Ютавиши	Пользователь SIP	SIP ID	Адрес резервного сервера
	Отображаемое имя	SIP ID	Порт резервного сервера
у управление	Регистрация		Имя сервера
> Безопасность	Установки кодеков >>		
» Выйти	Расширенные настройки SIP >>		Применить

рис.З

При настройке телефона на обычную линию сети Телфин:

«Адрес сервера» - voice.telphin.com

«Порт сервера» - 5068

«**Аутенитификационное имя пользователя»** / «**Пользователь SIP»** / «**Отображаемое имя»** - номер линии, вида «000xxxxx» / «SIP ID»

«Пароль» - пароль устройства.

<u>При настройке телефона на добавочный номер виртуальной АТС Телфин.</u>Офис:

«Адрес сервера» - адрес вашего «Телфин.Офиса», указанный в высланном вам на эл.почту файле PDF с данными по ATC.

«Server Port» - 5060

«**Аутенитификационное имя пользователя**» / «**Пользователь SIP**» / «**Отображаемое имя**» - SIP ID добавочного, вида «хххх*номер_добавочного»

«Пароль» - пароль добавочного виртуальной АТС «Телфин.Офис».

Обязательно установите галочку «Регистрация» и нажмите кнопку «Применить».

При корректном введении данных в меню **«Базовые»** > **«Расширенные»** можно посмотреть статус регистрации настраиваемого аккаунта (рис. 4).

	Расширенные Кон	фигуратор Журнал вызовов	Язык	
> Базовые	Сеть			
	WAN		LAN	
, Cerp	Тип соединения	DHCP	IP адрес	192.168.10.1
> VolD	МАС адрес	00:a8:59:cb:0a:3e	Служба DHCP	Включить
VOIP	IP адрес	192.168.5.150	Режим Bridge	Включить
› Телефон	Шлюз по умолчанию	192.168.5.254		
	Аккаунты			
› Функц. Клавиши	SIP линия1	SIP ID@адрес сервера	Зарегист	рировано
	SIP линия2	@	Неприме	нено
		рис.4		



Нажмите кнопку **«Установка кодеков»** и

выполните настройки согласно рисунку 4 и нажмите «Применить»

	SIP	IAX2	STUN	План набора	
> Базовые					
	Линия SIP	SIP 1	•		
> Сеть	Базовые настройки >>				
> VoIP	Установки кодеков >>			Dunnu	
> Телефон	G.722 G.723.1 G.726-32	Â		G.711A G.711U G.729AB	одеки
› Функц. Клавиши			*		<u> </u>
> Управление		(the second sec	-		Ţ
> Безопасность					V

Рис.4

ПРИМЕЧАНИЕ: обязательные для включения кодеки: G.711U, G.711A и G729AB.

В меню «**Телефон**» в настройках «**Аудио**» также выполните настройки согласно рисунку 5.





В меню «VoIP» в настройках «SIP»

выполните настройки согласно рисунку 6.

		SIP	IAX2		STUN	Пля	ан набора			
	Paci	ширенные настрой	ки SIP >>							
		Тип переадресации		Отключё	енные 💌		Включить но	мер экстренной		
1 Базовые		Номер для переадр	есации				Номер экстре	нной службы		
		Время неответа		60	(0 — 120 сек.)		Время перед экстренной си	автонабором тужбы	0 (в секндах)	
: Сеть		Transfer Timeout		0	(в секундах)		BLF Server			
		Шифрование SIP					Включить авт	TOOOTBET		
> VoIP		Ключ шифрования	SIP				Время автоот	гвета	60 (в секундах))
		Шифрование RTP				_	Включить Se	ssion timer		
; Телефон		Ключ шифрования	RTP				Session Time	out	0 (в секундах))
: Функц. Клавиши		Подписка MWI					Тип конфере	нции	Локальная 💌	
		Homep MWI					Номер для ко	нференции		
у Управление		Период подписки		1800	(в секундах)		Период регис	трации	1800 в секундах))
		Включить служебнь	іе коды							
і Безопасность		Код «не беспокоить	lw .			7	Код отмены «	не беспокоить!»		
		Код безусловной пе	реадресации			7	Код отмены б	езусловной		5
: Выйти		Код переадресации	при «занято»			-	Код отмены п	ии ереадресации при		
		Кол переалоесации	по неответу				«занято» Код отмены п	ереадресации при		_
		Код пазрешения ан	онимных				неответе Код разреше	ния анонимных		
		вызовов	UTITITITI				вызовов			
		Тип Keep Alive		SIP Opti	ion 💌		Интервал Ке	ep Alive	60 (в секундах))
		User Agent					Тип сервера		COMMON	
		Тип DTMF		RFC2833	3 💌		Версия прото	кола SIP	RFC3261 •	
		DTMF SIP INFO Mo	de	Send 10/	11 -		Локальный п	орт	7658	
		Тип вызова		По умол	чанию 💌		Версия анони	МНЫХ ВЫЗОВОВ	Нет	
		Включить rport					Keep Authenti	cation		
		Включить PRACK Включить доп. Пара	аметры				Отвечать с о,	дним кодеком		
		Contact					Авто ГСР			
		Конвертировать UR	81	0			Вкл. Strict Pro	xy		
		Звонить без регистр	рации				Включить GR	00		
		Отклонять анонимн	ые вызовы	U			Отооражаемо	е имя в кавычках		
		ВКЛЮЧИТЬ DNS SRV	шеных				использоват	s user=pnone		
		Bbl30B0B					Click To Talk	ă postovo p		
			-				гранспортны	и протокол		
		DIVIDUAL PROVIDENTIAL CHARGE REPORT		0	_		использовать			
						Примен	ить			

рис.6

ПРИМЕЧАНИЕ: Значение «Локальный порт» на SIP-программах / SIP-устройствах, работающих в одной локальной сети, не должно совпадать. Задавать при этом можно любой порт, превышающий значение 5070, но не совпадающее с диапазоном RTP портов (рис.14).



В меню «**Телефон**» в настройках «**Доп.Службы**» выполните настройки согласно рисунку 7.

	Аудио Доп. Службы	Правила набора	Контакты Уд. тел. Книга	WEB DIAL	MCAST
> Базовые					
	Настройки дополнительных служб				
> Сеть	Не беспокоить!	Выключить	Запретить исходящие		
	Включить перевод вызова		Разрешить ожидание вызова		
> VoIP	Semi-Attended Transfer		Разрешить 3-х стороннюю конференцию		
	Включить автоокончание вызова		Принимать все вызовы		
> Телефон	Время автооокончания вызова	3 (в секундах)	Автоповтор вызова с помощью SIP		
	Включить автоповтор		Звонок в гарнитуре		
• Функц. Клавиши	Интервал автоповтора	10 (1-180 сек.)	Включить режим тишины		
	Попытки автоповтора	10 (1~100)	Скрыть DTMF	Отключить	T
> Управление	Auto Headset		Enable Pre-Dial		
	Включить интерком		Включить интерком без микрофона		
> Безопасность	Включить интерком в разговоре		Включить интерком с уведомлением	S	
> Выйти	Префикс для звонков «точка- точка»		Код сообщения при DND	486(занято)	
	Отключить подсветку		Код сообщения при занято	486(занято)	T
	Номер экстренной службы	110	Код сообщения при отклонении вызова	603	
	Пароль для звонков		Active URI Limit IP		
	Префикс для звонков по паролю		Push XML Server		
	Длина пароля	0 (0~31)	Enable Call Waiting Tone		
	Включить Журнал вызовов		Поддержка нескольких линий		
	Включить линию по-умолчанию		Автоматический выбор линии		
	Разрешить звонки по IP				
	Проигрывать DTMF во время разговора		Проигрывать DTMF во время набора номера		
			Применить		
		-			

рис.7

ПРИМЕЧАНИЕ: Настройка «Разрешить ожидание вызова» задается по вашему усмотрению.



В меню **«Телефон»** в настройках **«Правила набора»** выполните настройки согласно рисунку 8.





При корректном введении авторизационных данных, в меню **«Базовые»** > **«Расширенные»** напротив настраиваемого аккаунта будет написано **«Зарегистрировано»** (рис.9)

	Расширенные Кон	фигуратор 🛛 Журнал вызовов 🔪	Язык	
> Базовые	Сеть			
) Ceth	WAN		LAN	
	Тип соединения	DHCP	IP адрес	192.168.10.1
s VolD	MAC aдрес	00:a8:59:cb:0a:3e	Служба DHCP	Включить
VOIP	IP адрес	192.168.5.150	Режим Bridge	Включить
> Телефон	Шлюз по умолчанию	192.168.5.254		
	Аккаунты			
 Функц. Клавиши 	SIP линия1	SIP ID@адрес сервера	Зарегистр	рировано
	SIP линия2	@	Неприме	нено
		рис.9		

Настройка WAN интерфейса телефона (рис.10) выполняется, при необходимости, в соответствии с параметрами работы локальной сети, в которой будет установлен телефон.





Настройка LAN интерфейса телефона (рис.11) выполняется в соответствии с вашими нуждами.

	WAN	QoS&VLAN Служ. Порты DHC
> Базовые		
> Сеть	IP адрес	192.168.10.1
	Маска подсети	255.255.255.0
> VoIP	Служба DHCP	
	NAT	S
у Телефон	Зеркалирование портов	(Работает только в режиме bridge)
Селефон	Включить режим bridge	
> Функц. Клавиши		Применить
	рис.11	

Меню «**Управление» > «Доступ»** (рис.12)

позволит сменить пароль доступа к настройкам телефона.

	Автонастройка Журнал ошибок	Конфиг. Файл Обновление	Доступ	Перезагрузка
овые				
	Настройки пароля меню телефона			
Ь	Пароль меню телефона	****		Применить
)	Настройка блокировки клавиш			
	РIN блокировки			
ефон	Пароль блокировки	•••		Применить
etpon	Включить блокировку			
нкц. Клавиши	Установки пользователя			
	Пользователь		Уровень привилегий	
правление	admin		Root	
опасность	guest		General	
	Добавить пользователя			
йти	Пользователь			
	Пароль			
	Подтвердить пароль			Применить
	Уровень привилегий	Root		
	Управление пользователями			
	admin 💌	Удалить Измени	ТЬ	
		10		

рис.12



Обновление программного обеспечения телефона выполняется в меню «**Управление**» > «**Обновление**» (рис.13)

	Автонастройка Журнал ошибок	Конфиг. Файл Об	іновление Доступ	Перезагрузка
> Базовые	Обновление через WEB			
> Сеть	Выберите файл:		Обзор (*.z,*.txt,*.xml,*.au,*.vc	f,*.csv,*.wav) Обновить
> VolP	Обновление через TFTP/FTP			
	Адрес сервера]	
› Телефон	Пользователь			
	Пароль			Применить
› Функц. Клавиши	Имя файла			
	Тип	Обновление ПО		
> Управление	Протокол	FTP 💌		
	Обновить файл логотипа			
> Безопасность	Выберите ф	райл:	Обзор Об	НОВИТЬ
» Выйти	- Удалить файл логотипа			
		Выберите файл:	у далить	
		рис.13		

Настройка порта доступа на веб.интерфейс телефона производится в меню «**Сеть**» > «**Служ.Порты**» (рис.14). Тут же задается диапазон голосовых (RTP) портов, используемых телефоном для приема/передачи голосового трафика.

	WAN	LAN	QoS&VLAN	Служ. Порты
> Базовые	Установки служебны	х портов 9		
> Сеть	Тип WEB сервер	a	HTTP -	
	Порт НТТР		80	
> VolP	Πορτ HTTPS		443	
	Порт telnet		23	
> Телефон	Начальный порт	r RTP	10000	
	Диапазон порто	B RTP	200	
› Функц. Клавиши				Применить



ПРИМЕЧАНИЕ: Диапазон «Начальный порт RTP» + «Диапазон портов RTP» на SIP-программах / SIPустройствах, работающих в одной локальной сети, не должен совпадать/пересекаться. Задавать при этом желательно любой порт, превышающий значение 10000 и не совпадающий с настройкой «Локальный порт»(рис.6).



Внешний вид телефона и назначение функциональных кнопок (рис.15)





Структура меню телефона представлена на рисунке 16.



рис.16