

Настройка телефона Zyxel P-2300.

Для настройки данного оборудования необходимо зайти на вэб-интерфейс устройства, для чего следует подключить интернет кабель от роутера к разъему LAN если второе гнездо PC, и к WAN если второе гнезло LAN аппарата Zyxel, затем на компьютере в сетевых подключениях следует настроить статические настройки.

Настройка соединения с выделенным (статическим) IP в Windows XP.

Откройте меню «Свойства» для «Подключения по локальной сети». Нажмите кнопку «Пуск», далее пункт меню «Сетевые подключения» или «Пуск» - «Панель управления» - «Сетевые подключения», найдите иконку «Подключение по локальной сети». Нажмите на нее правой кнопкой мыши и выберите пункт меню «Свойства».



Выберите «Протокол интернет (TCP/IP)» и нажмите на кнопку «Свойства» (рис.2)

дополнитель	но	
Подключение через:		
NVIDIA nForce N	Vetworking Controller	Настроить
Компоненты, использ	зуемые этим подкля	очением:
Клиент для с	етей Microsoft	
🗹 📑 Служба досту	упа к файлам и прин к пакетов 0.05	перам сетей Місго
🖬 🐨 Протокал Ин	тернета (ТСР//Р)	
Установить	Удалить	Свойства
Описание		
Протокол ТСР/Р -	стандартный прото ющий связь между (ими сетяжи	кол глобальных различными
взаимодействующи		
взаимодействующи	вывести значок в о	бласти уведомлени
взаимодействующи При подключении Уведомлять при о подключении	вывести значок в о граниченном или от	бласти уведомлени сутствующем

рис.2

Далее выберите вкладку «**Общие**» и отметьте «**Использовать следующий IP-адрес**» (рис.3)

толетын протокол и	
хщие	
Тараметры IP могут насначаться а одзерживает эту возможность. 8	етоматически, если сеть противном случае параметры
⁹ ножно попумить у сетевого адми	нистратора.
() Попучить IP-адрес автоматиче	ciai
Облопьзовать следнощий IP а	дрес
Р-адрес:	192 . 168. 1 . 7 1
Маска подсети:	255 , 255 , 255 , 0 2
Основной шпоз:	· · · · ·
Попинть вдрес DNS-сервира : О Использовать следующие адр	еса DNS-серевров:
Предпочитаемый DNS-сереср:	the free second
Альтернативный DNS-сервер:	
	Дополнителы

рис.3

Установите следующие параметры соединения:

В первое окошко прописывается статический IP-адрес **192.168.1.7** Второе окошко - «МАСКА подсети» – нужно прописать **255.255.**255.0 В окошке «Основной шлюз", ничего вводить не надо. В окошке «Предпочитаемый DNS сервер» вводить ничего не надо. В окошко «Альтернативный DNS сервер» вводить ничего не надо. Затем нажмите кнопку «ОК».

Чтобы зайти в настройки аппарата, нужно ввести адрес **192.168.1.10** в адресную строку internetобозревателя (только Internet Explorer) и нажать «**Enter**». Появится окно вэб-интерфейса аппарата с просьбой ввести пароль для входа. Пароль должен быть **1234** или **8357446**, введите его и нажмите на кнопку «**Login**» (рис.4)



рис.4

Перейдите в меню «Network», в подменю «Network».

Если у вас в сети IP-адреса раздаются автоматически, то выполните настройки согласно рисунку 5 и нажмите на кнопку **«Apply»**.

P-2300RDL EE Network Status Connection Type: Static ODHCP O PPPoE	
Save Configuration Connection Type: O Static ODHCP O PPPoE	
Network Static Network	
QoS IP Address:	
Subnet IP Mask:	
Gateway IP Address: Gateway IP Address:	
DNS Domain:	
First DNS Server:	
Second DNS Server:	
РРРоЕ	
PPPoE Server: ANY	
User Name: user123	
Password:	
Арріу	Cancel

В появившемся окне необходимо нажать на строчку «Save All» (рис.6)

ZyXEL	
P-2300RDL EE Status	Update successful
- Save Configuration	Update successful
- Network	Note: Settings will be valid until reboot. Go to <mark>Save All</mark> page if permanent saving is required
E-VoIP	
#-Management	<u>Return</u>
B-Maintenance	

рис.6

В следующем окне необходимо нажать на кнопку «Save» (рис.7)

ZyXEL	
P-2300RDL EE - Status	Save Configuration
- Save Configuration	
- Network	This page is used to save current configuration to the device.
- Network	
QoS	
•••VoIP	
H-Management	
#-Maintenance	Save
	pup 7

рис.7

Если у вас статические настройки, то выполните настройки согласно рисунку 8. После этого нажмите на кнопку **«Apply»** и выполните действия, указанные на рисунках 6 и 7.

ZyXEL		
P-2300RDL EE Status	Network	
- Save Configuration	Connection Type:	ostatic ◎ DHCP ◎ PPPoE
- Network	Static Network	
Network	IP Address: Ввелите ip адрес	
+ Management	Subnet IP Mask: Введите маску подсет	И
P-Maintenance	Gateway IP Address: Введите адрес шлюза	
	DNS Domain:	
	First DNS Server: Введите адреса	
	Second DNS Server: ВТОРИЧНОГО dns	8.8.8.8
	РРРоЕ	
	PPPoE Server:	ANY
	User Name:	user123
	Password:	•••••
		Apply Cancel
	рис.8	

Для настройки SIP-аккаунта перейдите в меню **«VoIP»**, в подменю **«SIP»** и откройте вкладку **«SIP Public Account»**. Введите данные согласно рисунку 9, нажмите на кнопку **«Apply»** и выполните действия, указанные на рисунках 6 и 7.

ZyXEL		
P-2300RDL EE	SIP Public Account SIP Private Acco	unt
- Save Configuration	Server settings	
• Network		Enable Public SIP Account
F-VoIP	SIP Service Domain:	адрес сервера Введите адрес сревера
- Phone	REGISTER Server Address:	адрес сервера Введите адрес сревера
 Phone Book Management 	REGISTER Server Port:	порт сервера Введите порт сервера
* Maintenance		Auto Detect Server
	Account settings	
	Phone Number:	SIP ID
	Username:	SIP ID
	Password:	password Введите пароль
	Proxy settings	
	Proxy Server Address:	
	Proxy Server Port:	
	Proxy Username:	
	Proxy Password:	
	Advanced settings	
	Public SIP Client ID:	ZyXEL P-2300 RDL
	Server Type:	common
	Registration Expire Time:	60 seconds
	Detect Interval Time:	60 seconds
	Local SIP Port:	7070
	Encrypt Key:	
	DTMF Mode:	RFC2833 💌
	RFC Protocol Edition:	RFC3261 💌
	Dial Without Register	
		Apply Cancel
	Рис.9	

При настройке телефона на обычную линию сети Телфин:

«SIP Service Domain» / «Register Server Address» - voice.telphin.com «Register Server Port» - 5068 «Phone Number» / «Username» - номер линии, вида «000ххххх» / «SIP ID»

«Phone Number» / «Username» - номер линии, вида «ОООххххх» / «SIP ID» «Password» - пароль устройства.

<u>При настройке телефона на добавочный виртуальной АТС «Телфин.</u>Офис»: «SIP Service Domain» / «Register Server Address» - адрес вашего «Телфин.Офиса», который указан в высланном вам на эл.почту файле PDF с данными по АТС.

«Register Server Port» - 5060

«Phone Number» / «Username» - SIP ID добавочного, вида «xxxx*номер_добавочного» «Password» - пароль добавочного виртуальной АТС «Телфин.Офис».

ПРИМЕ ЧАНИЕ: Значение «local SIP port» на SIP-программах / SIP-устройствах, работающих в одной локальной сети, не должно совпадать. Задавать при этом можно любой порт, превышающий значение 5060.

Данный аппарат по умолчанию набирает номер через городскую сеть. Чтобы позвонить через sip телефонию необходимо в начале номера набирать решетку (пример:#88123364242).

Если вы хотите, чтобы телефон всегда звонил через sip телефонию, перейдите в меню «**VoIP**», в подменю «**Phone**» и откройте вкладку «**Voice**». Введите данные согласно рисунку 10. Нажмите на кнопку «**Apply**» и выполните действия, указанные на рисунках 6 и 7 данной инструкции.

ZyXEL		
P-2300RDL EE	Voice Dialing Rules	
- Save Configuration	Voice Volume Control	
Retwork	Speaking Volume:	7 (1-9)
- SIP	DSP Settings	5 (1-9)
^L Phone Book	Compression Type:	G.711A
Maintenance	G/29 Payload Length: Signal Standard:	China
	Handdown Time:	200 ms
	VoIP Prefix:	#
	VoIP Only:	
		VAD Support
		Apply Cancel
	рис.11	

Настройка закончена.